

№ на схеме	Код	Наименование детали	Характеристика	К-во, шт./изд.
1	439.03.00.01.00	Втулка защитная		1
2	439.05.00.01.00	Втулка нажимная		1
3	00.02.98.01.05	Кольцо пружинное	21x2	1
4	439.03.00.02.00	Кольцо		1
5	00.02.10.21.00	Шарик	Ø7.14	1
6	86.03.00.04.00	Шайба специальная		1
7	439.03.00.03.00	Пружина		1
8	66.03.00.16.00	Шайба	Ø24,4xØ30x1	2
9	00.02.04.04.36	Винт	M5x30	3
10	00.02.02.01.05	Шайба пружинная	Ø5	7
11	439.03.01.00.00	Крышка передняя в сборе	Поз.11-1...11-3	1
11-1	439.03.01.01.00	Крышка передняя		1
11-2	68.03.00.12.00	Манжета	Ø41x7xØ30	1
11-3	00.01.01.01.94	Подшипник шариковый	61906 (30x47x9)	1
12	439.03.00.04.00	Прокладка		1
13	439.03.02.00.00	Ствол в сборе	Поз.13-1...13-16	1
13-1	439.03.02.01.00	Букса		1
13-2	00.02.10.21.00	Шарик	Ø7.14	6
13-3	439.03.02.02.00	Кольцо резиновое		2
13-4	439.03.02.03.00	Кольцо резиновое		2
13-5	439.03.02.04.00	Ударник		1
13-6	68.03.01.01.00	Кольцо пружинное	Ø30x2	3
13-7	439.03.02.05.00	Ствол		1
13-8	439.03.02.06.00	Втулка		1
13-9	439.03.02.07.00	Пружина		1
13-10	68.03.01.02.00	Шайба	Ø30x41,5x2,5	1
13-11	439.03.02.08.00	Пружина		1
13-12	439.03.02.09.00	Основание пружины		1
13-13	439.03.02.10.00	Пружина		1
13-14	439.03.02.11.00	Диск сцепления		1
13-15	439.03.02.12.00	Муфта сцепления		1
13-16	439.03.02.13.00	Кольцо пружинное		1
14	439.03.03.00.00	Проммасса в сборе	Поз.14-1, 14-2	1
14-1	439.03.03.01.00	Проммасса		1
14-2	439.03.03.02.00	Кольцо резиновое		1
15	439.03.04.00.00	Поршень в сборе	Поз.15-1...15-4	1
15-1	439.03.04.01.00	Кольцо резиновое		1
15-2	439.03.04.02.00	Поршень		1
15-3	439.03.04.03.00	Палец		1
15-4	439.03.04.04.00	Шатун		1
16	439.03.00.05.00	Колесо зубчатое	Z=35	1
17	439.03.05.00.00	Корпус редуктора в сборе	Поз.17-1...17-6	1
17-1	439.03.05.01.00	Втулка		1
17-2	439.03.05.02.00	Корпус редуктора		1
17-3	439.03.05.03.00	Скоба		1
17-4	439.03.05.04.00	Рычаг		1
17-5	00.02.02.01.04	Шайба пружинная	Ø4	1
17-6	00.02.04.04.10	Винт	M4x16	1
18	439.03.06.00.00	Пробка маслозакладная	Поз.18-1, 18-2	1
18-1	328.03.00.30.00	Кольцо резиновое		1
18-2	328.03.00.31.00	Пробка		1
19	439.03.07.00.00	Кривошип в сборе	Поз.19-1...19-3	1



Каталог запасных частей изделия

Действителен с: 16.11.2016г.

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**П-32/950ЭВ**

19-1	439.03.07.01.00	Кривошип		1
19-2	00.01.01.01.22	Подшипник шариковый	6203 (17x40x12)	1
19-3	00.02.99.02.11	Кольцо пружинное	Ø16	1
20	00.02.99.01.03	Кольцо пружинное	Ø40	1
21	439.03.00.06.00	Пружина		1
22	439.03.00.07.00	Полумуфта кулачковая		1
23	439.03.00.08.00	Колесо зубчатое	Z=32	1
24	328.03.00.42.00	Прокладка		2
25	439.03.00.09.00	Подшипник игольчатый упорный	АХК0816	1
26	439.03.08.00.00	Колесо коническое в сборе	Поз.26-1...26-4	1
26-1	439.03.08.01.00	Колесо коническое	Z=10	1
26-2	00.01.01.01.95	Подшипник шариковый	16002 (15x32x8)	1
26-3	439.03.08.02.00	Втулка		1
26-4	439.03.08.03.00	Колесо зубчатое	Z=43	1
27	439.05.01.00.00	Ручка переключателя в сборе	Поз.27-1...27-4	1
27-1	439.05.01.01.00	Кнопка		1
27-2	439.05.01.02.00	Пружина		1
27-3	439.05.01.03.00	Ручка переключателя		1
27-4	439.05.01.04.00	Кольцо резиновое		1
29	328.03.00.15.00	Кольцо пружинное	Ø22	1
30	439.05.01.05.00	Рычаг переключателя		1
31	439.05.02.00.00	Крышка нижняя в сборе	Поз.31-1...31-5	1
31-1	00.01.02.01.17	Подшипник роликовый	НК0808 (8x12x8)	1
31-2	439.05.02.01.00	Штифт		4
31-3	439.05.02.02.00	Крышка нижняя		1
31-4	00.01.01.01.05	Подшипник шариковый	608 (8x22x7)	1
31-5	00.01.01.01.09	Подшипник шариковый	609 (9x24x7)	1
32	439.04.02.00.00	Якорь в сборе		1
32-1	439.04.02.01.00	Якорь	Ø40×50 mm	1
32-2	00.01.01.01.06	Подшипник шариковый	607 (7x19x6)	1
33	86.04.02.03.00	Втулка демпфирующая		1
34	439.05.00.02.00	Диафрагма		1
35	439.04.01.01.00	Винт статора		2
36	439.04.01.00.00	Статор		1
37	439.05.00.03.00	Корпус двигателя		1
38	00.02.02.02.20	Шайба плоская	Ø5	7
39	00.02.04.01.57	Винт статора	M5x60	4
40	439.04.00.01.00	Дроссель		1
41	439.04.00.02.00	Проводник электрический		2
42	439.04.03.01.00	Обойма щеткодержателя		2
43	439.04.03.02.00	Щетка электрическая	6,5×11×20 mm	2
44	439.04.03.03.00	Пружина щеткодержателя		2
45	00.02.03.01.02	Винт	ST4x12	4
46	439.05.00.04.00	Крышка корпуса двигателя		1
47	00.02.03.01.04	Винт	ST3.9x16	6
48	328.05.00.07.00	Оболочка демпфера		1
49	439.05.00.05.00	Пружина демпфера		2
50	439.05.00.06.00	Шайба		2
51	439.05.00.07.00	Вставка демпфера		1
52	439.05.00.08.00	Ручка		1
53	439.05.00.09.00	Шайба		2
54	00.02.04.01.14	Винт	M5x12	2
55	328.05.00.12.00	Втулка		2
56	00.02.03.01.62	Винт	ST5x18	2
57	439.04.00.03.00	Выключатель	FA2-4/1BEK-8(8)A 250 VAC~5E4	1




Каталог запасных частей изделия

Действителен с: 16.11.2016г.

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

П-32/950ЭВ

58	00.10.05.01.05	Блок конденсаторный	TNS-2, 0,33mF KX2 40/085/21/C250V	1
59	68.04.00.04.00	Планка фиксации кабеля		1
60	00.10.02.02.01	Шнур питания с вилкой	HO7RN-F 2x1мм ² , L=4м	1
61	68.04.00.06.00	Трубка защитная шнура		1
62	439.05.00.10.00	Ручка накладка		1
63	00.02.04.01.08	Винт	ST3.9x25	2
64	439.02.01.00.00	Ручка боковая в сборе	Поз.64-1...64-7	1
64-1	439.02.01.01.00	Хомут		1
64-2	68.02.01.02.00	Винт специальный	M8	1
64-3	68.02.01.05.00	Винт барашковый	M6	1
64-4	439.02.01.02.00	Держатель		1
64-5	68.02.01.04.00	Прижим		1
64-6	439.02.01.02.00	Ручка		1
64-7	00.02.01.01.08	Nut	M8	1
65	439.02.01.03.00	Ограничитель глубины бурения		1
66	439.05.00.11.00	Прокладка		1



Каталог запасных частей изделия

Действителен с: 16.11.2016г.

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

П-32/950ЭВ