

№ на схеме	Код	Наименование детали	Характеристика	К-во, шт./изд
1	00.02.01.01.06	Контргайка	М6	1
2	154.03.03.04.00	Плоская шайба	6	1
3	179.01.00.03.00	Защитный кожух		1
4	178.02.01.04.00	Расклинивающий нож		1
5	179.01.00.05.00	Переключатель лазера		1
6	63.02.02.08.00	Винты с крестообразной головкой	М4 × 6	1
7	179.01.00.05.01	Аккумулятор		2
8	179.01.00.05.02	Лазерный диод		1
9	00.02.04.01.23	Винты с крестообразной головкой	М4 × 8	2
10	179.01.00.10.00	Эластичный штифт	3 × 35	1
11	179.01.00.11.00	Стопорный болт		1
12	179.01.00.12.00	Ручка блокировки		1
13	179.01.00.13.00	Плоская шайба		1
14	179.01.00.14.00	Угломер		1
15	178.02.02.03.00	Упор	LF2	1
16	178.02.02.03.01	Гайка специальная		4
17	179.01.00.17.00	Направляющая		1
18	00.02.04.01.45	Винт с крестообразной головкой	М6×12	2
19	178.05.01.04.00	Раскос		2
20	00.02.01.01.06	Гайка	М6	2
21	00.02.02.03.06	Пружинная шайба		10
22	154.03.03.04.00	Плоская шайба		10
23	00.02.04.02.29	Болты с шестигранной головкой	М6×12	5
24	00.02.04.01.02	Винт с крестообразной головкой	М4×12	4
25	00.02.02.02.02	Плоская шайба	4	1
26	179.05.01.01.00	Удлинитель стола		2
27	179.01.00.05.03	Корпус лазера		1
28	179.01.00.28.00	Левая опора		2
29	00.02.04.01.02	Винт	М4×12	4
30	179.01.00.30.00	Правая опора		2
31	179.01.00.31.00	Рейки защиты		1
32	179.05.01.00.00	Рабочий стол		1
33	179.01.00.33.00	Шкала передняя		1
34	179.03.03.08.00	Штифт В		1
35	00.02.04.03.07	Винт с квадратной головкой	М6 × 30	2
36	178.02.03.01.00	Линейка направляющая		1
37	00.02.04.01.23	Винт с крестообразной головкой	М4×8	1
38	00.02.02.02.02	Плоская шайба		1
39	179.01.00.39.00	Указатель		1
40	179.03.03.07.00	Штифт А		1
41	00.02.04.04.26	Винт с квадратной головкой	М6 × 50	2
42	179.01.00.42.00	Резиновая прокладка		1
43	00.02.02.03.04	Пружинная шайба	5	10
44	00.02.02.01.05	Плоская шайба	5	10
45	00.02.04.01.37	Винт с крестообразной головкой		6
46	179.01.00.46.00	Эксцентрик		1
47	179.01.00.47.00	Кронштейн		1
48	179.01.00.48.00	Болт (В)		
49	179.01.00.49.00	Лапа		1
50	178.02.03.04.00	Ручка		1
51	179.01.00.51.00	Вставка (А)		1
52	179.01.00.52.00	Вставка (Б)		1
53	179.01.00.53.00	Вставка для линейки направляющей		



Каталог запасных частей изделия

Действителен с:
01 ОКТЯБРЯ 2011г.

ПИЛА ДИСКОВАЯ
НАСТОЛЬНАЯ

**ДПН-
250/1500П**

54	178.02.02.05.00	Винт	M6×16	2
55	179.01.00.55.00	Пружинная шайба	6	2
56	154.03.03.04.00	Плоская шайба	6	2
57	179.01.00.57.00	Пластина		1
58	179.01.00.58.00	Кронштейн		1
59	179.01.00.59.00	Кольцо		1
60	179.03.03.05.00	Штифт		1
61	00.02.04.01.15	Винт с крестообразной головкой	M5×16	4
62	179.02.00.62.00	Крышка редуктора		1
63	00.01.01.01.13	Подшипник		1
64	179.02.00.06.40	Стопорное кольцо		1
65	179.02.00.06.50	Вал-шестерня		1
66	178.03.01.07.00	Шпонка		1
67	179.02.00.06.70	Шестерня		1
68	179.02.00.06.80	Стопорное кольцо		1
69	179.02.00.06.90	Масленка		1
70	178.03.01.09.00	Промцит		1
71	179.02.00.07.10	Винт с крестообразной головкой	M5×40	4
72	179.02.00.07.20	Штырь		2
73	178.04.00.01.00	Диафрагма		1
74	00.01.01.01.17	Подшипник		1
75	178.04.02.01.00	Якорь		1
76	179.02.00.07.60	Винт с крестообразной головкой	M5×55	2
77	178.04.01.01.00	Статор		1
78	00.01.01.01.16	Подшипник		1
79	179.02.00.07.90	Амортизирующая шайба		1
80	178.04.00.02.00	Корпус двигателя		1
81	179.02.00.08.10	Крышка щёткодержателя		2
82	178.04.03.03.00	Щетка электрическая		2
83	179.02.00.08.30	Щёткодержатель		2
84	00.02.04.05.05	Винт	M5×10	2
85	178.04.00.03.00	Крышка		1
86	00.02.04.01.37	Винт с крестообразной головкой	M5×8	2
87	179.03.02.02.00	Кронштейн двигателя		1
88	2405167	Винты с шестигранной головкой	M5×25	4
89	178.02.02.06.00	Винты	M5×16 (右)	1
90	00.02.02.01.05	Шайба		1
91	179.03.02.02.01	Пружинный штифт	6×10	1
92	179.03.02.02.02	Втулка		1
93	179.03.02.02.03	Овальное стопорное кольцо		1
94	156.03.02.05.00	Шайба плоская	12	2
95	179.03.02.02.04	Ось		1
96	179.03.02.02.05	Пружинный штифт	8×70	1
97	178.05.01.06.00	Удлинитель стола задний		1
98	00.02.01.01.08	Гайка	M8	4
99	179.02.00.09.09	Опорный кронштейн		1
100	179.02.00.10.00	Стационарный вал		1
101	179.02.00.10.01	Пластина (А)		1
102	179.02.00.10.02	Пластина (В)		1
103	179.02.00.10.03	Шайба		1
104	179.02.00.10.04	Гайка		1
105	179.02.00.10.05	Амортизационная стойка		1
106	00.02.04.01.14	Винт с крестообразной головкой	M5×12	4
107	00.02.04.01.14	Винт с крестообразной головкой	M5×12	2
108	179.02.00.10.06	Пружинная шайба	4	2



Каталог запасных частей изделия

Действителен с:
01 ОКТЯБРЯ 2011г.

ПИЛА ДИСКОВАЯ
НАСТОЛЬНАЯ

**ДПН-
250/1500П**

109	00.02.02.02.02	Плоская шайба	4	2
110	179.03.02.15.00	Пружина		1
111	179.03.00.11.01	Опорный кронштейн двигателя		1
112	179.02.00.10.07	Колпачковая гайка		1
113	179.02.00.10.08	Шайба		1
114	870800412	Плоская шайба	8	1
115	178.03.03.01.00	Маховик		2
116	178.03.03.01.01	Пружинный штифт	4×26	2
117	178.03.03.01.02	Овальное стопорное кольцо	5	2
118	00.02.02.02.17	Шайба	10	2
119	178.03.03.03.00	Седло		1
120	179.03.00.12.00	Винт		1
121	178.04.00.08.00	Гайка низкая	M10	4
122	179.03.03.06.00	Штифт		1
123	0000.613.075	Винт с квадратной головкой	M8×20	4
124	179.03.02.16.00	Пружина		1
125	178.03.02.16.00	Указатель угла		1
126	00.02.04.01.23	Винт с крестообразной головкой	M4×8	1
127	179.03.00.12.07	Винт		1
128	179.03.00.12.08	Шайба		1
129	179.03.00.12.09	Стопорное колесо		1
130	179.03.00.13.00	Гайка		1
131	179.03.00.13.01	Резиновая шайба		1
132	179.03.01.11.00	Наружный фланец		1
133	179.02.00.13.03	Режущий диск	Ø254×Ø15.9×2.8	1
134	179.03.01.12.00	Внутренний фланец		1
135	179.02.00.13.05	Стопорное кольцо		1
136	179.02.00.13.06	Плоская шайба		4
137	179.02.00.13.07	Выпускной адаптер		1
138	00.02.04.01.14	Винт с крестообразной головкой	M5×12	8
139	00.10.02.01.04	Шнур и вилка		1
140	178.04.00.05.00	Трубка резиновая шнура		1
141	00.02.03.01.29	Самонарезающий винт	ST5 × 10	2
142	179.04.00.14.02	Крышка распределительной коробки		1
143	179.04.00.14.03	Распределительная коробка		1
144	178.04.00.07.00	Кнопка сброса		1
145	178.05.02.06.00	Корпус		1
146	179.03.00.14.06	Пластина со шкалой		1
147	00.02.03.01.07	Саморез с крестообразной головкой	ST4.2 × 12	2
148	179.03.00.14.08	Гайка		1
149	179.04.00.06.00	Электромагнитный выключатель		1
150	00.02.04.01.23	Винт с крестообразной головкой	M4 × 8	2
151	00.02.04.04.01	Винт	M6 × 15	2
152	178.02.01.02.00	Кожух защитный		1
153	178.03.01.14.00	Трубка пылеотсоса гофрированная		1
154	179.03.00.15.04	Подставка резиновая		4
155	178.02.05.05.00	Ножка основания		4
156	179.03.00.15.06	Промежуточная опора плиты		4
157	179.03.00.15.07	поперечный профиль (короткий)		2
158	179.03.00.15.08	продольный профиль (длинный)		2
159	179.02.02.05.00	Фиксирующие болты	M6 × 16	32
160	154.03.03.04.00	Плоская шайба	6	40
161	154.03.03.04.01	Пружинная шайба		32
162	00.02.01.01.06	Гайка		32
163	178.02.02.07.00	Болт с шестигранной головкой		4
164	179.05.01.64.00	Ручка блокировки столешницы		4



Каталог запасных частей изделия

Действителен с:
01 ОКТЯБРЯ 2011г.

ПИЛА ДИСКОВАЯ
НАСТОЛЬНАЯ


**ДПН-
250/1500П**

165	179.05.02.07.00	Нижняя плита	1
166	00.02.04.01.14	Винт с крестообразной головкой	4
167	179.03.00.16.07	Вставка (А) для параллельного упора	1
168	00.02.03.01.29	Саморез с крестообразной головкой	16
169	179.03.00.16.09	Левая боковина	1
170	179.03.00.17.00	Правая боковина	1
171	179.03.00.17.01	Зажим для ручки	2
172	00.02.03.01.51	Саморез с крестообразной головкой	4
173	178.05.02.09.00	Толкатель	1
174	178.05.02.03.00	Зажим шнура	1
175	179.03.00.17.05	Указатель (стрелка)	1
176	00.02.04.05.03	Винт с крестообразной головкой	1
177	136025211	Гаечный ключ	2
178	00.30.10.01.01	Шестигранный ключ	1



Каталог запасных частей изделия

Действителен с:
01 ОКТЯБРЯ 2011г.ПИЛА ДИСКОВАЯ
НАСТОЛЬНАЯ**ДПН-
250/1500П**



ИНТЕРСКОЛ

Каталог запасных частей изделия

Действителен с:
01 ОКТЯБРЯ 2011г.

ПИЛА ДИСКОВАЯ
НАСТОЛЬНАЯ

**ДПН-
250/1500П**